

Wskazówki dotyczące strojenia telewizorów

Ustawienia do strojenia telewizora przy szybkim/ręcznym skanowaniu:

Częstotliwość początkowa: 290Mhz bądź 290000Khz

Częstotliwość końcowa: 794Mhz bądź 794000Khz

Symbol rate (szybkość transmisji): 6900

Modulacja(QAM): 256

Identyfikator sieci: 1 (00001)

operatorzy (usługodawcy): "inne"("inni")

W przypadku telewizorów z modułem CI, prosimy o skorzystanie z instrukcji dołączonej do odbiornika bądź skontaktować się z infolinią producenta telewizora w celu uzyskania informacji jak przestroić dany model.

Numery telefonów do producentów telewizorów :

Samsung: 801-172-678

LG: 801-545-454

Sony: 801-382-462

Sharp: 801-601-609

Phillips: 22-397-15-04

Panasonic: 801-003-532

Prosimy pytać o przestrojenie telewizora dla telewizji DVB-C (telewizji kablowej cyfrowej).

W przypadku problemów - jest możliwość odpłatnej wizyty naszego serwisanta w celu przestrojenia telewizora, należy zadzwonić na **infolinię 22-415-00-00 i wybrać wew. 3.**
